Návod k použití

Před použitím ověřte stav stanice, ukotvení a čitelnost uvedených limitů.

1 Použití hustilky

• Zjistěte požadovaný tlak pro danou pneumatiku a ráfek. Nepřekračujte nižší z jejich povolených limitů ani maximální tlak hustilky uvedený na straně 1.

• Odšroubujte čepičku ventilku. U ventilku Presta povolte také malou koncovou matičku. Použijte pouze hlavici nebo adaptér určený pro příslušný typ ventilku.

• Nasaďte hlavici rovně a zajistěte ji podle jejího provedení. Hadice nesmí být zlomená, napnutá ani vedena přes ostrou hranu.

• Pumpujte plynule rukama a průběžně kontrolujte tlak. Pokud hustilka nemá tlakoměr, používejte samostatný vhodný manometr. Při úniku vzduchu či neobvyklém odporu přestaňte pumpovat.

• Po dosažení tlaku uvolněte zajištění hlavice a opatrně ji sejměte. U Presta dotáhněte koncovou matičku, vraťte čepičku a uložte hadici tak, aby nepřekážela.

2 Použití nářadí

• Vyberte správný druh a rozměr nepoškozeného nástroje. Nástroj nasaďte plně a rovně; při práci nepřekračujte dosah jeho zajišťovacího lanka.

• Spoje utahujte podle pokynů výrobce jízdního kola nebo součásti. Běžný klíč nenahrazuje momentový klíč. Nepoužívejte prodlužovací trubky ani údery do nářadí.

• Po práci nářadí vraťte do určeného místa. Pokud oprava přesahuje vaše znalosti nebo dostupné vybavení, obraťte se na cykloservis.

3 Použití držáku kola

• Ověřte hmotnost kola včetně příslušenství a nosnost držáku. Odstraňte zavazadla; elektropohon vypněte a zabraňte jeho nechtěnému spuštění.

• Kolo zvedejte jen tehdy, pokud s ním bezpečně manipulujete. Usaďte je stabilně na určené opěrné plochy držáku. Neopírejte je o kabely, hadice ani části, které nejsou určené k nesení hmotnosti.

• Před puštěním ověřte, že kolo nemůže sklouznout či se převrátit. Nelze-li rám bezpečně podepřít, držák nepoužívejte. Po opravě kolo přidržte, nadzvedněte a opatrně sejměte.

Bezpečnostní pokyny

Stanice slouží k základní údržbě jízdních kol. Používejte ji pouze řádně ukotvenou.

Maximální zatížení držáku: 45 kg.
Současně lze zavěsit pouze jedno jízdní kolo. Limit zahrnuje příslušenství a zavazadla. Dokud výrobce limit neurčí a nevyznačí na stanici, držák se nesmí používat.

Před použitím a během práce

• Stanice se nesmí viklat. Nepoužívejte ji při uvolněném kotvení, prasklinách, ostrých hranách, poškozeném držáku, hadici, hlavici nebo roztřepeném lanku. Závadu oznamte provozovateli.

• Udržujte volný prostor kolem kola a suchý, nekluzký povrch. Zabraňte zakopnutí o lanka a hadici. Na jednom stojanu pracuje vždy pouze jeden uživatel.

• Chraňte prsty před sevřením mezi kolem a držákem, v pohyblivých částech hustilky a mezi řetězem a převody. Kolo při práci podle potřeby přidržujte.

• Děti mohou stanici používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Osoba, která nezvládá bezpečnou manipulaci s kolem či nářadím, musí mít pomoc.

• Před jízdou ověřte upevnění kol, funkci brzd a stav součástí, se kterými jste pracovali. Při pochybnostech na kole nejezděte a vyhledejte servis.

Zakázané způsoby použití

• Lézt na stanici, sedat nebo stát na ní, zavěšovat se na držák, houpat se na něm nebo na zavěšeném kole.

• Sedět na kole v držáku; zavěšovat více kol, osoby, motocykl, náklad či jiný předmět. Zatěžovat držák rázy nebo silou navíc při páčení.

• Používat stanici bez předepsaného ukotvení, svévolně měnit její konstrukci nebo demontovat ochranné a zajišťovací prvky.

• Používat hustilku pro jiná média než vzduch, připojovat ji ke kompresoru, tlakové lahvi nebo hustit předměty mimo určené použití.

• Taháním za hadici či lanka přemisťovat kolo nebo stanici; používat nářadí jako páku, kladivo či k jinému účelu, než pro který je určeno.